






מה בקופסה



נתב Mini



ספק כוח



מעמד




7# בורגי עץ
(2x)



עוגנים לקיר גבס
(2x)

כלים מומלצים



מקדחה



ראש מקדחה
5.5 מ"מ (32/7 אינץ')



2# מברג
פיליפס




סמן



פלס


138 מ"מ
(5.4 אינץ')



83.6 מ"מ
(3.3 אינץ')



27 מ"מ
(1 אינץ')




71.6 מ"מ
(2.8 אינץ')

1 | הגדרת ה-Starlink שלכם

ראשית, יש לוודא ש-Starlink מוגדר ומחובר לאינטרנט לפני הגדרת הנתב.

מתחברים לרשת ה-Wi-Fi הקיימת של Starlink מהמכשיר שלכם.





2 | ממקמים את הנתבים

ממקמים את הנתב במיקום הרצוי.

- אנו ממליצים על ההנחיות הבאות להגדרת רשת ה-Mesh שלכם:
- **לקבלת הביצועים הטובים ביותר כדאי להשתמש בחיבור קווי לנתב הראשי של Starlink או ל-Starlink Mini.**
 - ממקמים את הנתבים במרחק של לא יותר משני חדרים זה מזה.
 - נמנעים מריבוי גורמים פיזיים שגורמים לחסימות (לדוגמה: קירות בטון ומכשירי מתכת)
 - ממקמים את הנתב מעל הקרקע, למשל, על מדף.



יש לחזור על השלבים עם צמתי Mesh נוספים.



3 | בוחרים שיטת התקנה

בוחרים את שיטת ההתקנה המועדפת עליכם, על שולחן או על קיר, ומתקינים את המעמד.

מידע נוסף על התקנת המעמד מופיע בהמשך המסמך.




4 | מתחברים לרשת


יש לחבר את כבל החשמל לחלק האחורי של הנתב ואת ספק הכוח לשקע חשמל. נורית LED תידלק ותציין שהיחידה מופעלת.

ניתן לחבר את נתב Starlink Mini למערכת Starlink הנוכחית שלכם (למעט נתב דור ראשון) באופן קווי או אלחוטי. עבור חיבור קווי למערכת Starlink Mini, יש להשתמש בכבל אתרנט Starlink Mini 15 מ'. אם מתחברים לנתב Starlink אחר, יש להשתמש בכבל Cat5e RJ45 ומעלה. עבור חיבור אלחוטי, יש להפעיל את הנתב ולפעול בהתאם להוראות באפליקציה.

מידע נוסף על חיבור קווי ואלחוטי מופיע בהמשך המסמך.




מדריך רשת Mesh קווית



1. מגדירים את ערכת ה-Starlink כפי שמוצג בהוראות ההתקנה ולוודא שנמצאים במצב מחובר.
2. ממקמים את נתב Starlink Mini במיקום הרצוי ומחברים את ספק הכוח.
3. מחברים כבל אתרנט ליציאת LAN בחלק האחורי של נתב ה-Starlink או ה-Starlink Mini הקיים. עבור נתב דור שלישי צריך להסיר את כיסוי המגן כדי שתהיה גישה ליציאות.
4. מחברים את כבל האתרנט מהנתב הראשי לנתב Starlink Mini. מתחברים ליציאת ה-WAN של הנתב שלכם (סמל Starlink) כדי ליצור רשת Mesh קווית.
5. חוזרים על השלבים עם צמתי Mesh נוספים.

דריך לרשת Mesh אלחוטית




1. מוודאים שערכת Starlink מוגדרת ומחוברת לאינטרנט לפני הוספת צמתי Mesh.
2. מאתרים את האזורים שמתאימים להתקנת צמתי Mesh ומחברים אותם לשקעי חשמל.
3. פותחים את אפליקציית Starlink.
4. ממתינים דקה או שתיים עד שההודעה 'צומת או צמתי Mesh חדשים' תופיע באפליקציה.
5. אם ההודעה לא מופיעה באפליקציה, יש לנסות למקם את הנתב קרוב יותר לנתב הראשי.
6. מקשים על 'צימוד' או 'צימוד כל הצמתים'. הצומת או הצמתים יתחילו להתחבר במסך 'רשת'. החיבור יימשך בין דקה עד חמש דקות בערך.
7. חוזרים על השלבים עם צמתי Mesh נוספים.

התקנת מעמד הנתב


1 | מסמנים וקודחים חורים להרכבה

יש להשתמש בתושבת לייחוס כדי לסמן את מיקומי החורים ולאחר מכן לקדוח באמצעות מקדח 5.5 מ"מ (32/7 אינץ').



2 | מבריגים את תושבת ההרכבה למשטח

יש להתקין את העוגנים לקיר הגבס לתוך החורים, ולאחר מכן לאבטח את תושבת ההרכבה באמצעות הברגים המסופקים.



3 | מתקינים את הנתב לתושבת ההרכבה

יש לחבר את הנתב לתושבת ההרכבה לקיר בזהירות, ולוודא שהמוצר ממוקם היטב לאחר שההתקנה הושלמה.

