






Що в коробці



Роутер Mini



Блок живлення



Підставка




Гвинти для
дерева №7 (2х)



Анкери для
гіпсокартону (2х)

Рекомендовані інструменти



Дриль



Свердло
5,5 мм
(7/32 дюйма)



Хрестоподібна
викрутка №2




Маркер



Рівень


138 мм
(5,4 дюйма)



83,6 мм
(3,3 дюйма)



27 мм
(1 дюйма)




71,6 мм
(2,8 дюйма)

1 | Налаштування Starlink

Перш ніж налаштувати роутер, переконайтеся, що ваш Starlink налаштовано і з'єднано з інтернетом.

Під'єднайтеся до наявної мережі Wi-Fi Starlink зі свого пристрою.



2 | Розташування роутерів



Розташуйте роутер в потрібному місці.

Ми рекомендуємо дотримуватися наведених нижче вказівок щодо налаштування mesh-мережі.

- **Для оптимізації продуктивності використовуйте дротове з'єднання з основним роутером Starlink або терміналом Starlink Mini.**

- Розміщуйте роутери на відстані не більше двох кімнат один від одного.
- Намагайтеся уникати наявності перешкод між пристроями (цементних стін, металевих приладів тощо)
- Розташуйте роутер над землею, наприклад, на полиці.



Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.



3 | Вибір способу встановлення

Виберіть потрібний спосіб встановлення – на столі або стіні – і використайте підставку.

Докладніше про встановлення підставки читайте далі в цьому документі.




4 | Під'єднання до мережі


Вставте кабель живлення у відповідний роз'єм на задній панелі роутера і під'єднайте блок живлення до розетки. Після цього засвітиться індикатор, сигналізуючи про ввімкнення пристрою.

Роутер Starlink для Mini можна під'єднати до поточної системи Starlink (за винятком роутера 1-го покоління) дротовим або бездротовим способом. Для дротового під'єднання до комплекту Starlink Mini використовуйте кабель Ethernet для Starlink Mini довжиною 15 м. Під час під'єднання до іншого роутера Starlink використовуйте кабель RJ45 Cat5e або вищої категорії. Щоб встановити бездротове з'єднання, увімкніть роутер і дотримуйтесь підказок у застосунку.

Докладніше про дротове та бездротове під'єднання читайте далі в цьому документі.




ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗДРОТОВОГО ПІД'ЄДНАННЯ ДО MESH-МЕРЕЖІ



1. Налаштуйте комплект Starlink, як показано в інструкції зі встановлення, і під'єднайтеся до інтернету.
2. Розташуйте роутер Starlink Mini в потрібному місці та під'єднайте блок живлення.
3. Під'єднайте кабель Ethernet до порту LAN на задній панелі наявного роутера Starlink або Starlink Mini. На роутері 3-го покоління потрібно зняти захисну кришку, щоб отримати доступ до портів.
4. Прокладіть кабель Ethernet від головного роутера до роутера Starlink Mini. Під'єднайте кабель до порту WAN на роутері (порт із символом Starlink), щоб створити дротову mesh-мережу.
5. Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗДРОТОВОГО ПІД'ЄДНАННЯ ДО MESH-МЕРЕЖІ





1. Перш ніж додавати mesh-вузли, переконайтеся, що ваш комплект Starlink налаштований і під'єднаний до інтернету.
2. Знайдіть відповідні місця для встановлення mesh-вузлів і під'єднайте їх до розеток.
3. Відкрийте застосунок Starlink.
4. Зачекайте 1–2 хвилини, поки в застосунку з'явиться сповіщення "Новий mesh-вузол".
5. Якщо сповіщення не з'явиться, спробуйте розташувати роутер ближче до головного роутера.
6. Натисніть "Створити пару" або "Створити пару з усіма". На екрані "Мережа" почнуть з'являтися під'єднані вузли. Під'єднання триватиме близько 1–5 хвилин.
7. Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ ДЛЯ РОУТЕРА


1 | Позначте та просвердліть монтажні отвори

Використовуйте кріплення як напрямну для позначення місць розташування отворів, а потім просвердліть їх за допомогою свердла діаметром 5,5 мм (7/32 дюйма).



2 | Прикрутіть гвинтами кріплення до поверхні

Встановіть анкери для гіпсокартону в отвори, а потім зафіксуйте кріплення за допомогою гвинтів, що входять до комплекту.



3 | Встановіть роутер у кріплення

Обережно встановіть роутер на прикріплену до стіни підставку, і перевірте, чи він надійно зафіксувався.

